

KARTA TECHNICZNA

ISUM SILIKON SANITARNY CZARNY

INFORMACJE PRODUKTOWE

ISUM SILIKON SANITARNY CZARNY to niskoemisyjny, szybko utwardzalny silikon octanowy, zawierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Po utwardzeniu tworzy niekurczliwą, trwałą i elastyczną spoinę.

ZALETY:

- doskonała odporność na pleśnie i grzyby
- dobra przyczepność do wielu gładkich materiałów budowlanych

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Łączone powierzchnie powinny być czyste i suche (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
- Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne).
- W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.
- Uszczelniacz nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach może być konieczne jego zastosowanie dla polepszenia przyczepności.
- Szerokość złącza należy przyjąć taką, aby była w stanie przenosić ruch w zakresie obliczonym dla danego uszczelniacza (przystosowanie do ruchu).
- Minimalna szerokość spoiny to 6 mm a maksymalna 25 mm. Spoina powinna być tak zaprojektowana, aby stosunek głębokości do szerokości był 2:1 (np. szerokość 12 mm a głębokość 6 mm).
- W przypadku głębokich spoin oraz tam gdzie jest to konieczne zastosować elastyczne wypełnienie stałe (np. sznur dylatacyjny).
- W złączach ruchomych należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu, jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki poliuretanowej, należy użyć taśmy dylatacyjnej lub sznura dylatacyjnego. Wprowadzenie pianki lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia prawidłową pracę razem ze złączem.
- Jeśli połączenia są zbyt płytkie, aby użyć sznura dylatacyjnego, zaleca się użycie klejącej taśmy polietylenowej. Działa jak sznur dylatacyjny zapobiegając trójstronnemu przyleganiu.

ISUM Agnieszka Mikulska ul. Okólna 55j/2 05270 Marki

NIP 9522133762 tel. +48888838672 isum@isum.pl

KARTA TECHNICZNA

ISUM SILIKON SANITARNY CZARNY

Aplikacja

- Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora).
- Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Przed użyciem obciąć końcówkę folii. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Uszczelniacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych. Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
- Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelniacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w roztworze wody z detergentem.
- Usuń taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
- Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.

Prace Po Zakończeniu Aplikacji

- Nieutwardzony uszczelniacz z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym.
- Po utwardzeniu uszczelniacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny lub za pomocą środka do usuwania silikonów.
- **NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI**

ISTOTNE UWAGI

- Ograniczenia / Uwagi Nie aplikować na wilgotne powierzchnie.
- Ze względu na kwas octowy wydzielający się podczas utwardzania, silikon kwaśny nie jest zalecany do stosowania na podłożach wapiennych, takich jak beton, tynk, cegła.
- Uszczelniacz nie jest przeznaczony do uszczelniania złączy z kamienia naturalnego, np. granitu, piaskowca, marmuru itp. Uszczelniacza nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, podłożach na bazie naturalnego kauczuku, chloroprenowych lub na materiałach budowlanych, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.
- Uszczelniacza nie należy stosować na wrażliwych powierzchniach metalowych, np. miedzi i jej stopach i srebrzance luster.
- Uszczelniacz nie jest zalecany do złączy znajdujących się stale pod wodą, ponieważ mogą w nim wystąpić zmiany fizyczne.
- Nie stosować uszczelniacza w całkowicie zamkniętych przestrzeniach, ponieważ do jego utwardzenia niezbędna jest wilgoć z powietrza. Uszczelniacz nie jest przeznaczony do szklenia strukturalnego.
- Silikonu nie maluje się.
- Nie nadaje się do klejenia akwariów i terrariów.
- Uszczelniacz nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych.

KARTA TECHNICZNA

ISUM SILIKON SANITARNY CZARNY

- Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
- Nie stosować do PP, PE – brak przyczepności.
- Nie stosować do klejenia luster.

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

Transport / Przechowywanie

Przechowywać do 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +0 °C do +25 °C.

Produkt można transportować przez okres nie dłuższy niż 2 tygodni/e w temperaturze nie niższej niż - 30 °C, jednak przed użyciem należy produkt kondycjonować przez okres 24 godzin w 23 °C.

Należy zachować ostrożność w przypadku gdy produkt po rozmrożeniu ponownie zostanie poddany działaniu ujemnej temperatury – wytrzymuje 2 cykl/e/i zamrażanie/rozmarżanie

Ostrzeżenia I Zalecenia BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

ISUM Agnieszka Mikulska ul. Okólna 55j/2 05270 Marki

NIP 9522133762 tel. +48888838672 isum@isum.pl

KARTA TECHNICZNA

ISUM SILIKON SANITARNY CZARNY

Normy / Atesty / Certyfikaty Produkt spełnia wymagania: EN 15651-3:2012 S, S1

DANE TECHNICZNE

| Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotności względnej | Wartość |
|---|----------------|
| Czas tworzenia naskórka [min] | 5 - 45 |
| Czas pracy [min] | 5 - 25 |
| Tempo utwardzania [mm/24h] | 1 - 2 |
| Gęstość (ISO 2811-1) [g/ml] | 0,91 - 0,93 |
| Utwardzony – badany po 4 tygodniach w 23°C i 50% wilgotności względnej | Wartość |
| Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 37) [MPa] | 0,2 - 0,3 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37) [%] | 500 - 800 |
| Twardość Shore A (ISO 868) | 10 - 14 |
| Odporność temperaturowa [°C] | - 40 - +100 |
| | |
| Przyczepność do powierzchni | Wartość |
| Blacha kwasoodporna | +/- |
| Płyta ceramiczna | + |
| PS (polistyren) | +/- |
| Szkło | + |
| Surowe drewno (sosna) | + |
| Twarde PCW (polichlorek winylu) | + |

ISUM Agnieszka Mikulska ul. Okólna 55j/2 05270 Marki

NIP 9522133762 tel. +48888838672 isum@isum.pl

KARTA TECHNICZNA

ISUM SILIKON SANITARNY CZARNY

| Kolor | Wartość |
|--------------|----------------|
| Biały | RAL9003 |
| Bezbarwny | + |
| Czarny | RAL9005 |
| Brązowy | + |
| Szary | + |
| Beżowy | + |

| Warunki aplikacji | Wartość |
|-----------------------------|----------------|
| Temperatura podłoża [°C] | +0 - +40 |
| Temperatura opakowania [°C] | +0 - +25 |
| Temperatura aplikacji [°C] | +0 - +40 |

ISUM Agnieszka Mikulska ul. Okólna 55j/2 05270 Marki

NIP 9522133762 tel. +48888838672 isum@isum.pl